Introducción

La serie factor ha sido diseñada para en los espacios más diversos. proporcionando una extensa gama de herramientas que le permite resolver las instalaciones más críticas. Este conjunto de recintos estéticamente atractivos ofrecen una fácil integración en cualquier espacio arquitectónico moderno y actual como son restaurantes, cafeterías, boutiques, oficinas y grandes espacios comerciales


Precauciones de Seguridad

El signo de exclamación dentro de un triángulo indica la existencia de componentes internos cuvo reemplazo puede afectar a la seguridad. Las especificaciones se encuentran en la etiqueta de la parte on the rear label of the product. posterior del producto.

Este símbolo indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y eléctronicos.

El doble recuadro indica que es un equipo Clase II.

No exponga este equipo a lluvia o humedad (si no es versión IP-54).



Equipo diseñado para funcionar entre 15°C v 35°C con una humedad relativa máxima del 75% (excepto equipos IP-54).

No existen partes ajustables por el usuario en el interior de este equipo.

Limpie con un paño seco. No use limpiadores con disolventes.

Garantía

Todos nuestros productos están garantizados por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra. Las garantías sólo serán válidas si son por un defecto de fabricación v en ningún caso por un uso incorrecto del producto. La reparación en garantía cubre la reposición de las partes defectuosas. Otros cargos como portes y seguros, son a cargo del comprador en todos los casos. Para solicitar reparación en garantía es imprescindible que el producto no haya sido previamente manipulado e incluir una fotocopia de la factura de compra.

Introduction

The factor series, has been designed to resolver múltiples exigencias de sonorización meet the demands of sound installation in today's diverse venues. The professional sound contractor will find the factor series to be a reliable set of tools for resolving even the most critical installation. The aesthetically pleasing product designs integrate perfectly with today's architecture making the factor series ideal for installation in restaurants, bars. offices and commercial centers.

Safety Precautions

The exclamation point inside an equilateral triangle indicates the existence of internal components whose substitution may affect safety. The specifications can be found

This symbol on the product indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment

The double square indicates Class II

If the device is not IP-54 version, do not expose to rain or moisture.

Do not place loudspeakers in proximity to devices sensitive to magnetic fields such as television monitors or data storage magnetic material.

Working temperature ranges from 15°C to 35°C with a relative humidity of 75% (except IP-54 devices).

No user serviceable parts inside.

Clean only with a dry cloth. Do not use any solvent based cleaners.

Conexiones

La mavoría de los modelos de la serie para las conexiones posi-tivo/negativo. respectivamente. Antes de realizar cualquier conexión es recomendable tener apagado el amplificador. Pele aproximádamente 10mm del aislante del cable e introdúzcalo en el terminal correspondiente, de forma que quede oculto el conductor (ver figura más abaio).

En las versiones de factor 5 IP54, conecte los cables pasando la manguera (de entre 6 v 8 mm de diámetro), a través de la tuerca y el cierre de seguridad contra el agua (ver figura más abaio). Proceda a conectar el cable en los terminales de presión y apriete la tuerca del cierre de seguridad comprobando que se consigue un sellado perfecto

En las demás versiones IP54, se utilizan dos conectores Neutrik Speakon NL4 que son específicos para altavoces y permiten una conexión profesional v segura. En ellos el positivo es el pin '+1' mientras que el negativo es el '-1'. Para enchufar un cable a una caia inserte el conector macho en cualquiera de las entradas de la caja y gire el conector macho hacia la derecha momento en el que quedará bloqueado. Los dos conectores están en paralelo (todos los pines), de forma que cualquiera de ellos puede usarse indistintamente como entrada o salida (ver figura más abajo).

Las versiones con transformador de línea permiten seleccionar la potencia de la caia con un conmutador multi-paso v siguiendo las indicaciones de la etiqueta (ver figura más abajo). Se recomienda el uso del valor mayor de voltaie de línea distribuida pues es el que tiene menores perdidas en el cableado.


Connections


Most of the factor series units comprise factor utilizan terminales de presión rojo/negro red and black spring loaded push terminals connectors for positive and negative connections respectively. The amplifier should be switched off before any connections are made. Peel back approximately 10mm of the outer cable insulation and insert the cable into the correct terminal so that the conductor is not visible (see figure below).


> For factor 5 IP54 models, connect the cables through the snake (between 6mm and 8mm in diameter) and through the nut and water-tight closure (see figure below). Then connect the cable to the crimp connectors ensuring that it is completely sealed.

> For the other IP54 models two Neutrik Speakon model NL4 connectors designed specifically for loudspeakers, are used to ensure both professional and safe connection. With these the positive is pin '+1' and negative is '-1'. To plug a cable into a unit, insert the male plug into any of the enclosure's sockets and turn the male plug to the right so that it is locked. The two connectors are in parallel (all pins) so that either one of them can be used for input or output (see figure below).


> With the models comprising a line transformer, it is possible to select the loudspeaker's power by using a multi-step transformer, following the instructions shown on the label (see figure below). We recommend using the highest level of distributed line voltage as this results in fewer losses in the actual cabling.







ALL DIMENSIONS IN MILIMETERS




MODEL	factor 5 factor 5W	factor 5T factor 5TW	factor 8 factor 8W	factor 8T factor 8TW	factor 9T factor 9TW	factor 12 factor 12W
RMS (Average) Power Handling	80 W	80 W	100 W	100 W	150 W	200 W
Transformer RMS Power Handling		60 W		60 W	60 W	
Peak Power Handling	320 W	320 W	400 W	400 W	600 W	800 W
Frequency Range	80 Hz - 23 kHz	80 Hz - 21 kHz	55 Hz - 24 kHz	55 Hz - 22 kHz	60 Hz - 20 kHz	45 Hz - 17 kHz
Nominal Impedance	8 ohms	LINE	8 ohms	LINE	LINE	8 ohms
		100V, 70V, 50V		100V, 70V, 50V	100V, 70V, 50V	
On-axis Sensitivity 1 W / 1 m	90 dB SPL	90 dB SPL	91 dB SPL	91 dB SPL	93 dB SPL	94 dB SPL
Rated Maximum Peak SPL at 1 m	115 dB	114 dB	117 dB	115 dB	115 dB	123 dB
Nominal -6 dB Beamwidths (average, 500 Hz to 10 kHz)	140° H x 120° V	140° H x 120° V	145° H x 135° V	145° H x 135° V	95° H x 90° V	85° H x 80° V
Enclosure Material	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Color	Black or White (W)	Black or White (W)	Black or White (W)	Black or White (W)	Black or White (W)	Black or White (
Transducers/Replacement Parts	LF: G-5/G-5	LF: G-5/G-5	LF: G-8/G-8	LF: G-8/G-8	LF: B-8/B-8	LF: G-12/GM G-1
	HF: TWT-5/TWT-5	HF: TWT-5/TWT-5	HF: TWT-8/TWT-8	HF: TWT-8/TWT-8	HF: TWT-SR-10/TWT-SR-10	HF: M-30/GM M-5
Connector	Push Terminals	Push Terminals	Push Terminals	Push Terminals	Push Terminals	Push Terminals
Dimensions (H x W x D)	23 x 15 x 15.5 cm	23 x 15 x 15.5 cm	44 x 27 x 23 cm	44 x 27 x 23 cm	44 x 27 x 23 cm	58 x 40 x 31 c
	9.1 x 5.9 x 6.1 in	9.1 x 5.9 x 6.1 in	17.5 x 10.5 x 9 in	17.5 x 10.5 x 9 in	17.5 x 10.5 x 9 in	23 x 16 x 12 ir
Weight	2.8 kg (6.2 lb)	3.5 kg (7.7 lb)	7.4 kg (16.5 lb)	8.1 kg (18 lb)	8.1 kg (18 lb)	15.7 kg (34.5 lb
Accessories (optional)	AX-5	AX-5	AX-5/AX-5W	AX-5/AX-5W	AX-5/AX-5W	ANL-1
	AX-5W	AX-5W	AX-8/AX-8W	AX-8/AX-8W	AX-8/AX-8W	AX-12/15W
						FUN-12
						TRD-2


Notes: 1. Based on a 2 hour test continuously applying 6 dB crest factor pink noise (EC shaped).

Maximum calculated Peak SPI based on sensitivity and RMS power handle

Warranty

All D.A.S. products are warrantied against any manufacturing defect for a period of 2 years from date of purchase. The warranty ex-cludes damage from incorrect or misuseuse of the product. All warranty repairs must be exclusively undertaken by the factory or any of its authorized service centers. To claim a warranty repair, do not open or intend to repair the product. Return the damaged unit, at shippers risk and freight prepaid, to the nearest service center with a copy of the purchase invoice.





C/Islas Baleares, 24 - 46988 - Fuente del Jarro, Valencia - SPAIN - Tel. 96 134 05 25 - Tel. Intl. +34 96 134 08 60 - Fax +34 96 134 06 07

factor series MANUAL DEL USUARIO / USER'S MANUAL

Precauciones de colgado

Los tacos suministrados son para uso en paredes de ladrillo, para cualquier otro material deberá proveerse de los tacos adecuados.

D.A.S. Audio S.A. no se responsabilizará de usos no responsible for use other than the recomendados de estos soportes, ya sea la no utilización de los tacos o wall plugs supplied on surfaces that tornillos suministrados, o la sujeción de will provide sufficient support. Do not la caia a superficies que no tengan use on surfaces such as plaster and suficiente resistencia a la tracción. como son escayola y yeso, por eiemplo.

Contacte con un instalador autorizado si tiene cualquier duda.

Surface precautions

Wall plugs provided are to be used in brick walls only. For other wall mate-rials, source the suitable wall plua be-fore use.

D.A.S. Audio S.A. is not recommended. Use only screws and

Contact a licensed contractor if there is any doubt.

Emplazamiento

Coloque los altavoces por delante de los micrófonos, si los utiliza. La realimentación (feedback) o acople ocurre cuando los micrófonos recogen el sonido que sale de los altavoces v los introducen de nuevo en el sistema. La realimentación puede provocar graves daños en su caia. Si el espacio es limitado, dirija los altavoces hacia reducir el acople.

Si usa platos giradiscos, coloque los altavoces leios de los platos giradiscos. Si la aguia del plato giradiscos recoge la señal de los altavoces y la re-amplifica se produce un acople de las bajas frecuencias. Se recomienda el uso de una base sólida en el plato giradiscos.

Utilización sobre trípode

Sólo la factor 12 con adaptador para trípode, AXC-ZT, permite esta posibilidad.

La altura máxima de seguridad desde el suelo a la base de la caja, montada sobre trípode modelo TRD-2 y con pies a su máxima extensión, es de 140 cm.

una altura excesiva que pueda permitir que se caiga con facilidad.

Coloque los altavoces lo más alto posible. Para un mejor resultado trate de colocar el difusor (trompeta) de agudos por encima de las cabezas de la audiencia. Si los altavoces están colocados demasiado baios, el público situado al final de la audiencia no recibirá un sonido con la calidad adecuada.

Placement

If you are using microphones, place the loudspeakers in front of them. soportes opcionales para su fijación a Feedback occurs when the microphones pick up the sound coming from the loudspeakers and send it through the system again. Feedback can seriously damage your unit. If you only have limited space. point the loudspeakers to an area donde no estén los micrófonos, para where there are no microphones to los soportes, usando sólo los reduce feedback.

> If you use turntables, place the loudspeakers far away from the turntables. If the turntable's needle picks up the signal from the loudspeakers, it re-amplifies it and low frequency feedback occurs. We recommend that the turntable has a dos traseros para la angulación. solid base.

Tripod use

This is only possible with the factor 12 model and with tripod socket type AXC-ZT.

The maximum safety height from the floor to the base of the unit, mounted on model TRD-2 tripod with its leas fully extended is 140 cm.

Be careful not to increase the height Tenga cuidado de no elevar la caja a of the unit so much that it can easily

> Place the loudspeakers as high up as possible. For best results, try to place the high frequency horn above the heads of the audience. If the loudspeakers are too low, the audience at the back will not be able to hear quality sound.

Fijación a paredes y techo

Todos los modelos disponen de paredes v/o techos.

Los soportes y demás accesorios de colgado, deberán revisarse regularmente v las unidades sospechosas desechadas

Se debe tener mucho cuidado con recomendados, para realizar instalación con plenas garantías de seguridad. No pueden colgarse unas caias de otras.

Si se cuelqa una factor 12, se utilizarán los dos puntos inferiores y

El ANL-1 es un iuego de cuatro cáncamos (anillas de elevación o and four carabiners used for flying eyebolts) y cuatro mallas rápidas factor 12 units. (carabiners) como accesorio para el colgado de factor 12.

Mounting to walls and ceilings

Every model has optional supports for fixing them to walls and/or ceilings.

These supports and other rigging accessories should be regularly checked and any with flaws should be thrown away

Great care should be taken when using supports and only the recommended ones should be used to ensure a guaranteed safe installation. The units should not be hung from each other.

If a factor 12 model is flown, the two points underneath and at the back can be used for analing it.

The ANL-1 is a set of four evebolts

